

Авторы: ООО "Роспайп"

Описание: Порядок учета количества нефтепродуктов в автоцистернах

Источник: [http://ros-pipe.ru/tekh\\_info/tekhnicheskie-stati/khranenie-i-transportirovka-nefteproduktov/poryadok-ucheta-kolichestva-nefteproduktov-v-avtotot/](http://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/khranenie-i-transportirovka-nefteproduktov/poryadok-ucheta-kolichestva-nefteproduktov-v-avtotot/)

### **Порядок учета количества нефтепродуктов в автоцистернах**

Налив автоцистерн производится до определенной метке — градуировочной планке, установленной в горловине цистерны. Этой планке соответствует объем цистерны, указанный в ее паспорте. Количество нефтепродуктов, залитых в автоцистерны, определяют расчетным методом: наливают нефтепродукт до градуировочной планки, затем определяют плотность, температуру нефтепродукта, и подсчитывают массу, используя паспортный объем автоцистерны.

Для точного учета нефтепродукты должны наливаться в автоцистерны на строго горизонтальных площадках, сооруженных у наливных устройств.

При отсутствии паспорта на автоцистерну и при наличии автомобильных весов количество налитого в автоцистерну продукта определяется путем взвешивания автоцистерны до и после налива.